

PNEUMATICKÁ PŘÍMOČARÁ PILA DST 380



Odolná pila na karosérie, pro vysokou životnost a tvrdé podmínky použití.

Obj. č. 0703 881

Bal./ks 1

- Pojistná ventilová páčka zabraňuje nechtěnému zapnutí.
- Pogumovaná oblast uchopení pro příjemnou práci.
- K práci nad hlavou se dá pilový list otočit o 180°.
- Vestavěná regulace výkonu pro danou konkrétní oblast použití.
- Nastavitelné vedení umožňuje přesné seřízení hloubky řezu.
- Ideální k řezání hliníku, plastů, fibru se skelnými vlákny (max. 4 mm) a kovových plechů do 1,6 mm.

| Technická data | |
|---------------------------|-------------------------|
| Zdvihy | 9 500 min ⁻¹ |
| Provozní tlak | 6,3 baru |
| Hmotnost | 0,750 kg |
| Délka | 215 mm; |
| Průměr | 38 mm; |
| Průměrná spotřeba vzduchu | 170 l/min. |
| Připojovací závit | 1/4" |
| Minimální světlost hadice | 9 mm; |

| Příslušenství | | |
|---|---------------------|---------|
| Označení | Obj. č. | Bal./ks |
| Násuvný nátrubek s vnějším závitem R 1/4", z poniklované oceli | 0699 100 614 | 3 |
| Spojky pro stlačený vzduch | 0699 1... | |
| Otočné klouby pro stlačený vzduch 1/4" | 0699 2... | |
| Hadice pro stlačený vzduch | 0699 9... | 1 |
| Malá olejnička s rozprašovačem | 0699 070 314 | |
| Speciální olej pro pneumatické nástroje (1 l) | 0893 050 5 | |
| Redukční ventil tlaku 6 barů, 1/4" vnější a vnitřní závit, z poniklované mosazi | 0699 003 60 | |
| Pilové listy na karosérii, s plochým upnutím | 0696 9 .. | 10 |
| Pilníkové listy na karosérii | 0609 40 ... | 2 |

Při pravidelném použití je třeba každý den do stroje přidat trochu oleje přiváděného stlačeným vzduchem. Doporučuje se použití malé olejničky s rozprašovačem.

2 roky záruka

Na výrobní a materiálové vady